

INV-REC9648-MUP

INV-RT9648-MUP


UPSCALE METAL BASE

Base de Métal UPSCALE

<p>90 Degree Connector 270.130</p> <p>Connecteur à 90 degrés</p>	<p>20mm Mounting Bolt</p> <p>Boulon de montage de 20 mm</p>	<p>12mm Mounting Bolt 270.141</p> <p>Boulon de montage de 12 mm</p>	<p>Washer</p> <p>La Rondelle</p>
<p>45 Degree Support Arm 270.120</p> <p>Bras de support à 45 degrés</p>	<p>Mounting Plate for Support Arms 270.140</p> <p>Plaque de montage pour bras de support</p>	<p>FLAT HEAD SCREW 258.235</p> <p>Vis à tête plate</p>	<p>Flat Bracket - 250.304</p> <p>Support plat</p>


Step 1

Étape 1




Step 2

Étape 2





Step 3

Étape 3






Step 4

Étape 4




QUESTIONS OR CONCERNS ?
PHONE Customer Service
1-800-567-3060
M-F 6am - 4:30 pm PST


QUESTIONS OU PRÉOCCUPATIONS ?
COMMUNIQUEZ avec le Service à la clientèle au
1-866-567-3060
du lundi au vendredi de 6 h à 16 h 30 HNP



Step 5 | Étape 5



Step 6 | Étape 6



CAUTION:
OFFICE FURNITURE IS HEAVY.
ENSURE THAT YOU HAVE
ADEQUATE ASSISTANCE
WHEN LIFTING AND MOVING
PARTS AND ASSEMBLIES.
KEEP HARDWARE OUT OF
REACH OF CHILDREN.

ATTENTION:
CET ARTICLE D'AMEUBLEMENT EST
LOURD. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR L'AIDE
NÉCESSAIRE POUR LE SOULEVER OU EN
DÉPLACER LES COMPOSANTS ET
MODULES. GARDEZ LA QUINCAILLERIE
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.